Trin for trin guide til installering af kanaler på Philips tv



1. - Tryk på huset på din fjernbetjening

Vælg derefter Opsæt.

2. Vælg – Søg efter kanaler



## 3. Vælg - Geninstaller kanaler

Vælg Geninstaller kanaler for at søge og gemme alle kanaler.Vælg opdateringskanaler for at opdatere din nuværende liste.	Opdater kanaler	
	Geninstaller kanaler	
		100
		1

## 4. Vælg – Kabel DVB-C

'Kabel installerer alle analoge kabel- og	Antenne (DVB-T)
digitale DVB-C-kanaler. Tryk OK for at installere.	Kabel (DVB-C)

## 5. Vælg – Andre

	Vælg udbyder	Canal digital	
		YouSee	
-		Stofa	
		Andre	
1			

## 6. Vælg - Indstillinger



7. Frekvensscanning – vælg Avanceret Netværksfrekvens – 143000 (eller 143 ) Netværks-ID – 100 (eller 00100) Symbolrate – Vælg Manuel Indtast derefter i symbolrate værdi – 6875 Analog kanal – vælg Fra Tryk nu på Udført

Vælg nu start, dine kanaler bliver nu installeret.

	Frekvensscenning	Hurtig
Udført	Netværksfrekvens	Avanceret
	Netværks-ID	Fuld
	Symbol rate-tilstand	
	Analog kanal	
	Genindstil	
		-