#### **BEMÆRK:**

#### Mange Samsung modeller kræver en reset til fabriks indstillinger, før nye kanaler kan indlæses – Se nederste i denne guide hvordan du nulstiller dit tv

Følg denne trin for trin guide til kanalsøgning på Samsung smart tv

- 1. Tryk på menu knappen på din fjernbetjening
- 2. Vælg udsendelse



- 3. Tryk på automatisk søgning
- 4. Vælg automatisk søgning igen
- 5. Tryk start

6. Antenne – vælg kabel Kanaltype – vælg digital Operatørvalg – vælg andre

For at få kanaler skal du v nerunder og derefter væl	vælge indstillingerne ge Søg.	Vælg aktuel tilsluttet antenne.
Antenne	Kabel	
Kanaltype	Digital	
Operatørvalg	Andre	
Kabeltilst	Kabelnetværk	
	$\checkmark$	

7 søgetilstand – vælg hurtig

8. netværk tryk ok

For at få kanaler skal du vælge indstillingerne herunder og derefter vælge Søg.		Indstil elementer for netværk og kanalsignal fo kanalscanning.
Operatørvalg	Andre	
Kabeltilst	Kabelnetværk	
Søgetilstand	Hurtig	
Netværk	Vælg at skifte indstil.	

9. Netværk – skift til manuel Netværks-ID – 100 (eller 00100) Frekvens – 143 (eller 143000) Modulation 64 QAM Symbolfrekvens – 6875

Tryk gem Dernæst søg, dit tv søger nu efter dine tv kanaler.

erunder og de Netværk Manuel ing. Dperatørvalg Frekvens 143000 KHz	kanalsignal f
Netværks-ID 100   Frekvens 143000 KHz	ng.
Frekvens 143000 KHz	
Modulation 64 QAM	
øgetilstand Symbolfrekvens 6875 KS/s	
letværk Nulst Gem Annuller	

NULSTILLING AF TV TIL FABRIKSINDSTILLINGER:

# Samsung modeller 2018-2019:

Tryk på Hus knappen, vælg derefter indstillinger Bladre ned til generelt, vælg reset og indtast kode ( standard 0000 )

### Samsung modeller 2014-2017:

Tryk på menu, bladre ned til support Vælg selv diagnose, bladre ned til reset og indtast kode ( standard 0000 )

# Samsung modeller fra før 2014:

Tænd for dit tv, hold dernæst EXIT knappen nede i 12 sekunder Der kommer nu en meddelelse frem om reset af tv, vælg OK