

Kanalnr	Kanalnavn	Frekvens	Kanalnr	Kanalnavn	Frekvens	Kanalnavn Radio	Kanalnr Radio	Frekvens Radio
<b>GRUNDPAKKE Kr 74/md</b>			<b>FULDPAKKE Kr 445/md</b>			DR P1	1000	88.00
1	DR1 HD	258.000	50	Viasat History	610.000	DR P3	1001	89.00
2	TV2 HD	250.000	51	Viasat Explore	610.000	DR P4 Kbh	1002	90.00
3	DR2 HD	258.000	52	Viasat Nature	610.000	DR P5	1003	91.00
4	DK4 HD	250.000	53	TLC HD	618.000	DR P6 Beat	1004	92.00
5	Lorry HD	242.000	54	MTV 00s	618.000	DR P8 Jazz	1005	93.00
6	Folketinget	242.000	55	MTV	618.000	DR Klassisk	1006	94.00
7	DR Ramasjang	234.000	56	CNN	626.000	Radio Klassisk	1007	96.00
8	Hovedstaden	242.000	57	Sky News	626.000	Radio 4	1008	95.00
9	Barnkanalen	234.000	58	BBC World News	626.000	Pop FM	1009	97.00
10	SVT1 HD	202.000	59	BBC Britt HD	634.000	Radio 100	1010	98.00
11	SVT2 HD	202.000	60	BBC Earth HD	634.000	Nova FM	1011	99.00
12	Kundskabskanalen	210.000	61	Discovery HD	642.000	The Voice	1012	100.00
13	TV4	210.000	62	Discovery Science	642.000	NDR 1	1013	101.00
14	NRK1 HD	218.000	63	Discovery ID HD	642.000	NDR 2	1014	102.00
15	NRK2 HD	218.000	64	Animal Planet HD	650.000	NDR Kultur	1015	
16	Das Erste HD	226.000	65	National Geographic HD	650.000	Njoy	1016	103.00
17	ZDF HD	226.000	66	National Geographic Wild HD	658.000	myRock	1017	
18	NDR HD	250.000	67	History Channel HD	658.000	Retro Radio	1018	
19	RTL	242.000	68	H2 HD	666.000	Retro Radio Mil.	1019	
20	SAT1	202.000	69	Boomerang	666.000	Schleswig Hols.	1020	
			70	Disney Junior	666.000			
	<b>MELLEMPAKKE Kr 245/md</b>		71	Disney Channel HD	666.000			
30	Kanal 4 HD	474.000	72	Nick Jr.	674.000			
31	Kanal 5 HD	498.000	73	Cartoon Network	674.000			
32	6'eren HD	506.000	74	Nickelodion	674.000			
33	TV3+ HD	482.000	75	Sport Live	746.000			
34	TV3 HD	482.000	76	Canal 9 HD	682.000			
35	TV3 Puls HD	506.000	77	TV2 Sport HD	682.000			
36	TV2 Charlie HD	474.000	78	Eurosport 1 HD	690.000			
37	TV2 Zulu HD	490.000	79	Eurosport 2 HD	690.000	<b>Synsfortolkning &amp; Region</b>		
38	TV2 News HD	490.000	80	TV3 Sport HD	698.000	201	DR1 Syn	210.000
39	TV2 Fri HD	498.000	81	TV3 MAX	698.000	202	DR2 Syn	210.000
40	MTV 80's	490.000	82	Viasat Golf HD	738.000	203	TV2 Syd	164.000
			83	TV2 Sport X	746.000	204	TV2 Fyn	164.000
			84	Ultra HD Kanalen	738.000	205	TV2 Øst	164.000
						206	TV2 Nord	234.000

Generelle indstillinger når du skal søge efter kanaler på dit tv/boks

skal vælge Kabel-TV (DVB-C) når du søger kanaler, hvis dit fjernsyn spørger efter udbyder, skal du vælge "Anden" eller "manuel" og så bruge følgende værdier

Søgefrekvens = 143.000 mhz (eller 143Khz)  
 QAM = 64  
 Symbolrate = 6875  
 Netværksid = 00100 eller 100

Alle pakker er inklusiv Sundbynet Play (web-tv)